


# Elektrische Luftpumpe Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für die Elektrische Luftpumpe von astroai entschieden haben. Um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie bitte die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Wir hoffen, dass Sie Ihre neue Elektrische Luftpumpe genießen können. Wenn Sie Hilfe und Unterstützung von unserem Kundendienstteam benötigen, können Sie uns bei Fragen gerne über [support@astroai.com](mailto:support@astroai.com) kontaktieren. Nochmals vielen Dank.

## **ACHTUNG** ///


- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bitte stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
- Bitte ändern Sie dieses Produkt nicht nach Belieben.
- Halten Sie das Produkt von Feuerquellen, ätzenden Flüssigkeiten und starken Säuren fern.
- Bitte nicht in feuchter Umgebung verwenden oder lagern.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb seines Verwendungszwecks.
- Bitte lassen Sie Ihr Produkt nicht länger als 10 Minuten weiterarbeiten und machen Sie mindestens 3 Minuten Pause.
- Bitte lassen Sie keine Haare, Körner oder Steine in den Maschinenkörper eindringen. Dadurch kann die Maschine nicht mehr arbeiten oder sogar ausbrennen.
- Bitte benutzen Sie Ihre Augen nicht, um die Aufblas- und Entladeanschlüsse zu beobachten, wenn die Maschine arbeitet, da dies Ihre Augen verletzen wird.

- Sie können Ihren Finger zu keinem Zeitpunkt in die Lücke der Maschine stecken, da dies Ihren Finger verletzt.
- Wenn Sie Gleichstrom zur Stromversorgung des Fahrzeugs verwenden, müssen Sie Ihr Fahrzeug unbedingt starten.
- Decken Sie den Kühler während der Arbeit nicht ab.

Während des Transports können Unfälle auftreten. Wenn Sie auf folgende Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team:

- Die Maschine kann nicht gestartet werden.
- Fehlendes Zubehör.
- Das Netzkabel oder der Körper ist beschädigt.

## PRODUKTDIAGRAMM //



- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| ① Schalter             | ④ Zigarettenanzün |
| ② Inflationshafen      | ⑤ AC-Adapter      |
| ③ Entleerungsanschluss | ⑥ 3 Düsen         |

## PRODUKT HÖHEPUNKTE ///

### KÖRPER

- Aus brandneuem, hochfestem ABS-Kunststoff, einem speziellen Oberflächenbehandlungsverfahren und einer einzigartigen Form können Sie eine bessere Erfahrung bei der Verwendung erzielen. Die hervorragende Leitungslänge kann Ihren Betriebsraum flexibler machen.

### DÜSEN


- Drei praktische Düsen passen perfekt zu den meisten aufblasbaren Gegenständen. Hervorragende Materialien sind widerstandsfähiger gegen Verschleiß und verbessern die Lebensdauer der Düsen erheblich.

### PRODUKTEFFIZIENZ


- Unterstützt die doppelte AC- und DC-Stromversorgung, um mehr Nutzungsszenarien zu erfüllen. Ausgestattet mit einem Hochleistungsmotor können Sie Ihre Objekte schnell aufblasen und entleeren und größere aufblasbare Objekte problemlos unterstützen.

## ANLEITUNG ///

- Bevor Sie beginnen, drücken Sie bitte den Seitenschalter auf "O", stecken Sie den zylindrischen Stromkopf in das kleine Loch und stecken Sie den Stecker in die Steckdose (Um den Zigarettenanzünder zu verwenden, stecken Sie ihn in den 12-V-Adapter oder den Zigarettenanzünder des Autos im Ausgangszustand ).



- Wählen Sie entsprechend der Art der Elemente, die Sie aufblasen (entleeren) möchten, wählen Sie die entsprechende Schnittstelle aus und setzen Sie die Schnittstelle



"Aufblasen" oder "Entleeren" richtig ein. Drücken Sie dann den Schalter auf "-", für die die Luftpumpearbeitet Sie.

- Wenn der aufgeblasene Gegenstand mit dem richtigen Luftdruck (oder Vakuum) gefüllt ist, drücken Sie bitte den Schalter auf "O" und ziehen Sie den Stecker ab.

## **PRODUKTSPEZIFIKATION** ///

Eingangsspannung	US/JP/CA DC 12V/AC 100-120V
	EU/UK DC 12V/AC 200-240V
Ausgangsleistung	50W
Maximaler Luftstrom	300L/min
Maximaler Druck	0.5 PSI
Maximale Arbeitszeit	10 Minuten
Länge des AC-Netzkabels	2.5 meter/98.4 in
Länge des DC-Netzkabels	3 meter/118 in

## **FEHLERBEHEBUNG** ///

F: Die Maschine kann nicht gestartet werden?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass die

Steckdose/Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird und die Taste auf "-" eingestellt ist.

F: Der Effekt von Aufblasen oder Entleeren ist nicht gut?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass kein Gegenstände die Entlüftung oder den Auslass blockieren.

## **VERPACKUNGSIHALT //**

1x Elektrische Luftpumpe

1x 3 Luftdüse

1x Netzteil

1x DC Zigarettenanzünder

1x Garantiekarte

1x Handbuch

## **ASTROAI GEWÄHRT IHNEN EINE EINJÄHRIGE GARANTIE //**

Jede AstroAI Elektrische Luftpumpe ist frei von Material-und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Fahrlässigkeit, Missbrauch, Kontamination, Veränderung, Unfall oder abnormale Bedienung oder Handhabung verursacht wurden. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. Haben Sie Fragen oder Bedenken? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

AstroAI wollte seinen Kunden schon immer hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter [AstroAI.com](http://AstroAI.com).



Web: [www.astroai.com](http://www.astroai.com)

E-mail: [support@astroai.com](mailto:support@astroai.com)