




# Tragbarer Minikühlschrank



Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Wartung und Lagerung dieses Produkts. Lesen und verstehen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen, Anweisungen und Produktetiketten, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.


Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Mini-Kühlschrank von AstroAI entschieden haben. Dies ist ein tragbarer Minikühlschrank, der sowohl mit einer 12-Volt-Steckdose als auch mit einer Standardsteckdose verwendet werden kann. Dank der Kühl- und Heizfunktion können Sie alles auf der perfekten Temperatur halten.

Wir hoffen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Mini-Kühlschrank! Fragen oder Bedenken? Kontaktieren Sie uns unter [support@astroai.com](mailto:support@astroai.com).

## SICHERHEITSMITTELMERKEN

- Der Kühlschrank kann an eine 230V Stromversorgung angeschlossen werden. (Produkte mit entsprechenden Spannungen pro Land mit unterschiedlichen Spannungen auswählen)
- Bei Verwendung des 12V Auto Adapters darf der Minikühlschrank NICHT längere Zeit angeschlossen bleiben, wenn der Motor nicht läuft.
- NICHT direkt an eine 24V-Steckdose eines Schwerlastfahrzeugs anschließen.
- Trennen Sie dieses Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es möglicherweise über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Öffnen oder entfernen Sie NICHT die Abdeckungen. Andernfalls können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.
- Um das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags zu vermeiden, vermeiden Sie die Überlastung von Steckdosen, Verlängerungskabeln oder anderen Geräten, die elektrische Lasten tragen.
- Verwenden Sie nur geeignete Stromquellen - Schließen Sie das Produkt an eine geeignete Stromquelle an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Produkt angegeben.
- Die Versorgungsspannung muss mit der in den technischen Daten und auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, schalten Sie die Steckdose aus und ziehen Sie den Stecker.
- Biegen, dehnen oder ziehen Sie nicht am Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Die Steckdose muss im eingebauten Zustand leicht erreichbar sein.
- Vermeiden Sie die Verwendung an Orten, an denen Staub oder andere Luftverunreinigungen in den Lüfter gelangen können.
- Lassen Sie mindestens 5 cm Abstand von der Rückseite und den Seiten des Geräts, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Kühlschrank NIEMALS in schlecht belüfteten Bereichen laufen, z. B. Kofferraum eines Autos.
- Dieser Artikel kühlt bis zu 32 ° F unter Raumtemperatur. In einem kalten Raum kann dies den Inhalt einfrieren. Die niedrigstmögliche Temperatur beträgt 32 ° F.
- Verwenden Sie Ihren Mini Kühlschrank NICHT zur Aufbewahrung von Gegenständen, die bei einer konstanten Temperatur aufbewahrt werden müssen.
- Warten Sie 30 Minuten, bis der Kühlschrank wieder Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie vom Heiz- in den Kühlmodus wechseln oder umgekehrt.
- Setzen Sie sich nicht auf den Kühlschrank.
- Setzen Sie den Kühlschrank weder Regen noch Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie den Kühlschrank von ätzenden Gasen und Flüssigkeiten fern.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Nicht für Kinder. Das Gerät sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.


## DIAGRAMM



- ① Türklinke
- ② Tragegriff
- ③ Heiz /Kühl /Schalter
- ④ Kontrollleuchte für die Kühlfunktion

- ⑤ Kontrollleuchte für die Wärmefunktion
- ⑥ AC-Kabel und Stecker
- ⑦ DC-Kabel und Stecker
- ⑧ Abnehmbares Regal

## Abmessungen



## Spezifikationen

Kapazität	9L	
Eingangsspannung	DC 12V	Kühl Modus: 50W Wärme Modus: 40W
	AC 100-120V	Kühl Modus: 64W Wärme Modus: 52W
	AC 200-240V	Kühl Modus: 64W Wärme Modus: 52W
Betriebstemperatur	36° F (20° C) unter Umgebungstemperatur	
	150°F (66°C) Hitze	
Zertifizierungen	CE,PSE,ETL,RoHS	

## BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Anschluss an 12V Zigarettenanzünder

① Stellen Sie den MODE Schalter auf OFF, bevor Sie die 12V Steckdose anschließen.

③ Sichern Sie den Kühlschrank und stecken Sie das Netzkabel in die 12V Steckdose.

② Stecken Sie das Netzkabel in den POWER DC-Eingang an der Rückseite des Kühlschranks.

④ Stellen Sie den MODE Schalter entweder auf WARM oder COOL.


**WARNUNG:** Das Betreiben des tragbaren Kühlschranks bei ausgeschaltetem Fahrzeug kann die Fahrzeugbatterie entladen.

Anschließen an eine Steckdose


① Stellen Sie den MODE Schalter auf OFF, bevor Sie eine Verbindung zur Wand herstellen

② Stecken Sie das Netzkabel in den POWER AC-Eingang an der Rückseite des Kühlschranks.

③ Sichern Sie den Kühlschrank und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.



④ Stellen Sie den MODE Schalter entweder auf WARM oder COOL.



### Kühl Modus Tipps //

- Füllen Sie den Kühlschrank mit bereits gekühlten Getränken, um die schnellste Abkühlung zu erzielen. Die niedrigste mögliche Temperatur hängt von der Umgebung ab.
- Je kühler die Umgebungstemperatur ist, desto kälter kann der Mini Kühlschrank werden.
- HINWEIS: Die Umgebungstemperatur bezieht sich auf die Temperatur der Umgebungsluft. Wenn das Gerät beispielsweise zum Kühlen verwendet wird, kühlt dieses Gerät bis zu 75° F unter Raumtemperatur ab. Der Inhalt bleibt dann zwischen 35° und 40° F kühl.

### Heiz Modus Tipps //

- Der Kühlschrank ist zum Warmhalten von Gegenständen ausgelegt. Es ist nicht zum Aufheizen kalter Gegenstände vorgesehen.
- Heiße Gegenstände bleiben nach dem Ausschalten des tragbaren Kühlschranks einige Stunden lang warm, vorausgesetzt, die Tür ist ordnungsgemäß geschlossen.

### Pflege und Wartung //

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig abgezogen ist, bevor Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie den Lüfter monatlich mit einem Staubsauger und / oder einer Bürste.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass das Innere vollständig trocken ist, bevor Sie es bei Nichtgebrauch aufbewahren.

### FEHLERBEHEBUNG //

Funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie die Anzeigeleuchten. Wenn die Anzeige nicht leuchtet oder manchmal leuchtet, überprüfen Sie den Status der Stromverbindung.</li> <li>● Schalten Sie zuerst das Auto ein (für den Autogebrauch).</li> <li>● Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt (für den Heimgebrauch); Nur für 12V Zigarettenanzünder (für den Autogebrauch).</li> <li>● Überprüfen Sie den Stecker, um sicherzustellen, dass er einen starken Kontakt hat. Beseitigen Sie bei Bedarf den Schmutz auf dem Stecker.</li> </ul>
Kühlt nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "cool" steht.</li> <li>● Überprüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert (wenden Sie sich an AstroAI, wenn dies nicht der Fall ist).</li> <li>● Die niedrigste mögliche Temperatur hängt von der Umgebung ab, liegt jedoch nicht unter 32° F. Je kühler die Umgebungstemperatur ist, desto kälter kann der Mini Kühlschrank werden.</li> </ul>
Wasser Pooling	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lassen Sie die Tür nicht offen und öffnen / schließen Sie sie nicht häufig</li> <li>● Kühlen Sie heiße Gegenstände nicht direkt ab.</li> </ul>
Schlechte Kühlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie das Gerät für eine gute Belüftung mehr als 5 cm von der Wand entfernt auf.</li> <li>● Vermeiden Sie die Verwendung bei hohen Raumtemperaturen.</li> <li>● Vermeiden Sie es, heiße Gegenstände direkt abzukühlen.</li> </ul>

### 3 Jahre Garantie Eingeschränkte Garantie von AstroAI //

Jeder tragbare Mini-Kühlschrank von AstroAI ist frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Verunreinigung, Veränderung, Unfall oder abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen entstanden sind. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

AstroAI möchte seinen Kunden stets hervorragende Produkte sowie einen hervorragenden Kundenservice bieten. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte [astroai.com](http://astroai.com).